

PACKER

Finns i olika längder och dimensioner

1. Beskrivning

- De flesta packers består av tre delar.
 - 1, Huvud, antingen Flathuvud eller Smörjnippel.
 - 2, Tryckrör
 - 3, Klämgummi
- En "standardpacker" är tillverkad av stål och gummi.
Finns även i andra material som t ex aluminium och plast.
- Längd och diameter varierar på användningsområde.
Diameter, standard är Ø 10mm och Ø 13mm.
Total längd standard - 120mm.
Finns med backventil i botten och toppen.

2. Användning

1. Borring - (borrdiametern och packarens diameter måste matcha)
2. Rengöring av hålet
 - a) Torrt borrhål - blåsa ut det med tryckluft, starta vid den lägsta punkten för borttagning av borrhålsstoft
 - b) Vått borrhål - Skölj med rent vatten och borste för att ta bort borrhålslammet.

Anledning:

Vid sprickinsprutningen skulle borrhålsstoft och lera täppa till injektionskanalen/
sprickan och injektionsmaterial kan inte tränga in i sprickan.
Vidhäftningen mellan klämgummi och borrhålet reduceras kraftigt genom att damm
och lera finns i borrhålet efter borring, packers "glider" redan vid låga tryck från
borrhålet.

3. Installation av packers
Spännelementet (klämgummi) måste spännas helt i borrhål.
4. Injektering (se separat dokument)
5. Ta bort packer
6. Stäng borrhålet (ex med Waterplug)

3. Produktinformation

(art. DE1520298-2)

- Tryckrör, längd 70mm
- Klämgummi, längd 40mm
- Backventil (-er)
- HT-flathuvud
- Speciallås fjäder

Förpackning: 100 st/ kartong

4. Material

- Polyuretan
- Epoxi

